

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

GREJAČ ZA FLAŠICE



Alecto®

BW-500

VAŽNI SAVETI KORISNIKA I ZAŠTITA

- Pročitajte i sačuvajte ova uputstva
- Nikada nemojte koristiti uređaj bez vode u njemu.
- Ne pomerajte uređaj koji sadrži vruće tečnosti.
- Ne stavljajte delove uređaja, kablove ili utikače u vodu ili drugu tečnost.
- Grejač za bebe držite van dohvata dece i na suvom mestu, i horizontalnoj površini.
- Potreban je pažljiv nadzor kada se jedinica koristi u blizini dece.
- Ne dopustite da kabl visi preko ivice stola ili radne površine.
- Ne stavljajte ga na vruće površine ili u zagrevajući rernu
- Grejač za flašice za bebe koristite samo kada je temperatura okoline između + 7 ° C i +37 C.
- Savetuje se redovno vađenje boce ili teglice i dobro mućkanje ili mešanje radi ravnomernog zagrevanja sadržaja.
- Svaki put nakon upotrebe promenite vodu u grejaču za boce.

OPERACIJA 1.

Rezervoar napunite vodom do oznake 2.

Stavite teglu (bez poklopca) ili flašicu u grejač za boce.

Voda ne sme da prelazi vrh široke linije.

3. Podesite dugme za kontrolu temperature na željeno podešavanje 3 za tegle sa hranom • podešavanje 1, 2 ili 3 za mleko, pogledajte sledeće poglavljje

4. Utaknite utikač u zidnu utičnicu od 230 V

5. Plavi indikator iza dugmeta za podešavanja svetli dok je grejač uključen i isključuje se kada je grejač isključen.

6. Pored izbora dugmeta za podešavanje, količine hrane i početne temperature (hrana uzeta iz frižidera ili hrana na sobnoj temperaturi) odredite vreme potrebno za dovođenje hrane na željenu temperaturu

7. Nakon nekoliko minuta hrana će dostići temperaturu prikladnu za vašu bebu.

Izvadite bočicu ili teglu iz posude, okrenite dugme u položaj OFF (isključeno) i isključite grejač za boćice iz struje.

8. Pre nego što nahranite bebu, prvo proverite temperaturu sadržaja na poledini šake da biste se uverili da je temperatura sadržaja boćice sigurna za vašu bebu.

VRLO VAŽNO PRI ZAGREVANJU MLEKA

Na temperaturama iznad 35 ° C izgubiće se važne hranljive materije u (majčinom) mleku. Zbog toga je važno da mleko (majčino mleko) ne zagrevate na temperaturi većoj od približno 30/35 ° C. Kada se ne žuri, postavite dugme za podešavanja na položaj između podešavanja 1 ili 2 . Grejač za flaše će se zatim uključiti na samo kratke trenutke i u zavisnosti od količine mleka, trebaće od 15 do 30 minuta da mleko dostigne temperaturu od 30 do 35 ° C. Kada koristite podešavanje 1, flašicu takođe možete duže vremena ostaviti u vodi (održavajte toplo podešavanje). Pri ovom podešavanju šansa da mleko pređe temperaturu od 35 ° C je vrlo mala. Ako želite da hranite bebu ranije, dugme postavite u položaj između podešavanja 2 ili 3, redovno protresite bočicu ili mešajte mleko i nastavite da ispitujete temperaturu tako što ćete nakapati malo mleka na zadnji deo ruke. Odmah izvadite bocu iz grejača za boce i izvucite utikač iz struje. Nikada ne ostavljajte flašicu u toploj vodi grejača za flaše duže nego što je potrebno. Dodatno upozorenje pri podešavanju 3. Pri ovom podešavanju voda u grejaču za flaše može početi da ključa kratko vreme.

U tom slučaju obratite pažnju na prskanje tople vode i budite oprezni kada vadite bočicu iz grejača za flaše. Primeri vremena zagrevanja za 150 ml mleka iz frižidera (10 ° C) do temperature od 30 ili 35 ° C: Podešavanje 1: 30C: 15 minuta 35 ° C. 25-30 minuta

Podešavanje 2: 30'C: 8 minuta 35 ° C: 12 minuta

Podešavanje 3: 30 ° C: 6 minuta 35 ° C: 8 minuta

Pažnja, ova vremena su približna i zavise od materijala flašice, tačne početne temperature mleka, količine mleka i količine vode. Koristite ovo vreme samo kao smernicu.

Čišćenje

Ugasite grejač za bebe iz struje i ostavite ga da se ohladi. Očistite posudu za vodu i spoljni deo grejača za bebe vlažnom krpom. Nikada ne potapajte grejač za bebe u vodu. Ne koristite hemiju za čišćenje ili ribanje!

Naslage kamenca

Naslage tvrde vode moraju se ukloniti. Da biste to uradili, koristite samo belo sirće.

Sipajte sirće u rezervoar na srednjem nivou, ostavite da se odstoji dok se naslage tvrde vode potpuno ne uklone. Dobro isperite i obrišite vlažnom krpom.

Upozorenje:

Ukoliko dođe do greške, obratite se prodavcu. Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami da popravite grejač za bebe!

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje: 220-240V AC

Potrošnja energije: 500 V

Radna temperatura okoline: između + 7C i + 37 ° C Sistem grejanja: Liveni grejni element sa zaštitom kontrolisanom temperaturom 24 meseca garancije.

ŽIVOTNA SREDINA

Na kraju životnog ciklusa proizvoda, ne biste trebali bacati ovaj proizvod u uobičajeno kućno smeće, već ga odneti na sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme.