

đuNgLe
EVERYTHING FOR KIDS
6-36m




SPRINT

KORISNIČKO UPUTSTVO


Za upotrebu Sprint kolica



Delovi:




Dugme na mehanizmu




Sigurnosno zaključavanje

Otvorite ram kolica: Otkačite sigurnosnu kuku sa strane, otvorite ram i nogom pritisnite dugme na mehanizmu sigurnosnog zaključavanja, kao što je prikazano na slici.




Zatvorite ram kolica: Dok su kolica zakoćena, najpre sklopite tendu. Otključajte mehanizam za zaključavanje tako što će te ga stopalom gurati prema gore a u isto vreme povucite ručicu sigurnosnog zaključavanja rukom. Nakon zatvaranja kolica, zatključajte bočnu sigurnosnu kuku.

Postavljanie i skidanje točkova:



1. Postavljanje i skidanje prednjih točkova: umetnите prednje točkove na pinove koji vire iz rama prednjih nogica kolica. Kada začujete zvuk klik, točkovi su pravilno montirani. Ako želite da skinete točkove, samo pritisnite dugme kao na trećoj slici i povucite točkove na dole.

2. Postavljanje i skidanje zadnjih točkova: umetnите zadnje točkove na ram zadnjih nogica kolica. Kada začujete zvuk klik, točkovi su pravilno legli u svoje ležište. Ako želite da skinete točkove, pritisnite dugme sa oprugom kao na slici i povucite točkove na dole.




1. Prednji točkovi mogu se rotirati ili biti fiksirani u jednom pravcu. Kada pritisnete dugme sa slike, točkovi se slobodno rotiraju. Kada podignite dugme na gore točkovi su fiksirani.






2. Kočnica: Kada privremeno zaustavljate/parkirate kolica, trebalo bi da pritisnete dugme kao na slici i zakočite kolica.



4. Kada želite podešiti nagib naslona za lđea, pritisnite dugme sa slike i podešite nagib u željeni ugao. U opciji su 5 pozicija.



3. Dugme tende: Kada želite da raširite tendu pritisnite dugme kao na slici. U suprotnom smeru zatvarate tendu.




5. Dugme za podešavanje naslona za noge: pritisnite dugme za podešavanje kao na slici i podešite naslon za noge.




Upotreba sigurnosnog pojasa.


Pažnja: uvek koristite sigurnosni pojas.



1. Ukopčajte 4 pojasa a zatim sve zajedno umetnite u centralnu kopču. Kada čujete „klik“, kopča je zaključana.



2. Pritisnite dugme na sredini kopče kako biste je otkopčali.



3. Podesite dužinu pojasa struka i ramenih pojaseva na optimalnu dužinu.

PAŽNJA:

1. Proverite da su kolica do kraja otvorena i svi bezbednosni sistemi zaključani/osigurani, pre nego što smestite bebu u kolica.
2. Ne ostavljajte dete bez nadzora.
3. Ne opterećujte kolica dodatnim teretom jer to može uticati na stabilnost.
4. Uvek koristite bezbednosni pojaz.
5. Nemojte dozvoliti da dete sedi ili stoji na naslonu za noge.
6. Nemojte koristiti kolica na neadekvatnim površinama - neravne površine, stepenice, pesak, ili u blizini otvorenog izvora visoke temperature, peći i slično.
7. Kada parkirate kolica, zakočite sve kočnice.
8. Sigurnosni pojaz zategnjite, ali u granicama da vašem detetu bude udobno.
9. Pojas se može uviti na nekim mestima ili formirati petlje, što može uzrokovati povrede. Nikada pojaz nemojte ostavljati otkopčan ako nije u upotrebi.
10. Držite dete podalje svaki puta kada sklapate, rasklapate ili podešavate kolica, kako bi izbegli eventualne povrede.
11. Nemojte podizati kolica držeći ih za prednji branik (prečnik ispred sedalne jedinice)
12. Zaključajte/blokirajte rotaciju prednjih točkova kada vozite kolica po neravnoj površini tako da sprečite šetanje prednjeg kraja.
13. Da biste izbegli povrede, držite plastične kese podalje od deteta. Nemojte držati plastične kese u kolicima, krevecima niti bilo gde na dohvata detetu. Kesa nije igračka i može blokirati disajne otvore i izazvati gušenje.
14. Povremeno prekontrolišite cela kolica i proverite da li je došlo do bilo kakvih oštećenja ili deformacija ili neki sastavni deo nedostaje. Nemojte upotrebljavati kolica dok ne otklonite kvar/nepravilnost/nedostatak.
15. Kolica nisu igračka i nemojte dozvoljavati detetu da se igra bilo sa sklopljениm ili raskloprenim kolicima.
16. Ova kolica predviđena su za decu težine do maksimalnih 15kg. Maksimalan teret u korpi ne sme preći 2kg. Maksimalan teret džepa ne sme preći 0,2 kg.
17. Ova kolica nisu pogodna za decu mlađu od 6 meseci. Kolica su namenjena deci 6-36 meseci.
18. Na ovim kolicima nemojte upotrebljavati uložak/dušek debljine veće od 25 mm.
19. Pre upotrebe uverite se da da je sve prikopčano kako treba.
20. Uvek kosristite sigurnosne pojaseve.
21. Pre upotrebe, uverite se da je sedalna jedinica ispravno montirana na ram kolica.
22. Ovaj proizvod nije pogodan za upotrebu pri džogiranju ili skijanju.
23. Nemojte na ovim kolicima koristiti dodatke proizvedene od strane drugih proizvođača, iz bezbednosnih razloga.
24. Nemojte kačiti kese ili predmete na ručicu ili naslon kolica. To može značajno ugroziti stabilnost kolica.

ODRŽAVANJE:

Za pranje tekstilnog dela koristite mekane četke. Druge delove operite sunđerom, sapunicom i krpom. Kada otvarate ili zatvarate kolica, pažljivo pratite uputstvo.

by

Žungle

EVERYTHING FOR KIDS

Artikal: HP-306/4001012

Naziv artikla: Bebi kolica

Sirovinski sastav:

tekstil: 100% poliester; ram: plastika/metal

Način održavanja:



Proizvodač:

ANHUI H.C.P.CO.,LTD

Zemlja porekla: NR Kina

Godina proizvodnje: 2020

Godina Uvoza: 2020

Distributer:

FORMA VS

011/2505-395

Uvoznik: Forma VS d.o.o.

Serdar Janka Vukotića 10, Beograd 11090

Uvoznik za Crnu Goru: Vom-Co d.o.o.

Manastirka 13, Nikšić

vomco.nk@gmail.com 040/215-080

Uvoznik za BIH: mis Trade Company d.o.o.

Stefana Prvovenčanog 966, Doboј

www.mis-trade.net 053/221-495

Увозник за Македонију: Оскар Бебе д.о.о.

Перо Наков бр.31, Скопје, Македонија

+389 2 2549 942