

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SAT SA ALARMMOM I NOĆNIM SVETLOM



Alecto®

BC-100

OPŠTE:

Izuzetno pogodno za poboljšanje ritma spavanja vašeg deteta. Ekran prikazuje dve ikonice i koristi pozadinsko osvetljenje da detetu kaže da li je vreme da ustane ili da još malo ostane u krevetu. Možete programirati vreme spavanja i vreme buđenja, npr. 19:00 za spavanje (vreme spavanja) i 7:00 za ustajanje (vreme buđenja) sa opcionalno signalom za buđenje. Tokom vremena spavanja na ekranu se prikazuje plavo svetlo sa mesecom, a tokom dana belo svetlo sa suncem .Plavo svetlo sa mesecom znači boravak u krevetu, dok belo svetlo sa suncem znači da je vreme za ustajanje.

 Ikonica dnevnog režima

 Vidljivo u vreme dnevnog prikaza vremena.

 Vidljivo tokom podešavanja vremena buđenja.

 Vidljivo tokom noćnog prikaza vremena.

 Ikonica noćnog režima.

 **BAT** Ikonica prazne baterije.

 Ikonica aktiviranog alarma.

 Ikonica zaključavanja.

ZA PUNJENJE UGRADENE BATERIJE:

Ugrađenu bateriju (litijum 500mAH) možete puniti pomoću USB kabla i USB LPS adaptera za napajanje, računara ili mobilnog LPS punjača (nije uključen). Tokom punjenja, BC-100 i USB kabl držite van dohvata dece. Potrebno je približno. 1,5 sat za potpuno punjenje baterije (u zavisnosti od korišćenog adaptera). USB priključak pogodan je samo za punjenje BC-100. Tokom punjenja, crveni LED indikator će svetliti. LED indikator postaje zelen kad se baterija potpuno napuni. Na ekranu se pojavi ikona kada baterija počne da se prazni. U ovom slučaju, napunite bateriju. Kada proizvod koristite na fiksnom mestu, preporučljivo je neprekidno koristiti adapter.

PODEŠAVANJE EKRANA: Dnevno i noćno vreme je fabrički podešeno.

Vreme buđenja je podešeno u 6 sati ujutro. ☀

Vreme za spavanje je podešeno u 18h. 🛌

Pomoću dugmeta  prebacujte se između dnevnog prikaza vremena (☀), noćnog prikaza (🌙) i stvarnog vremena (⌚).

PODEŠAVANJE SATA:

Obavezno aktivirajte prikaz "sat (⌚)".

Pritisnite i držite taster  2 sekunde dok ikonica sata ne počne da treperi.

Pomoću dugmadi „+“ i „-“ podesite tačno vreme. Pritisnite dugme  da biste nastavili sa podešavanjem minuta, prikaz minuta počinje da treperi. Pomoću dugmadi “+” i “-” podesite tačne minute. Pritisnite dugme za  potvrdu unosa.

display 	2sec 	Hour "+,-" 		Min "+,-" 	
---	--	--	---	---	---

PODEŠAVANJE VREMENA BUĐENJA (početak dana - belo svetlo):

Obavezno aktivirajte prikaz "Dnevni režim ()"

Pritisnite i držite taster  2 sekunde dok prikaz sata ne počne da treperi. Pomoću dugmadi „+“ i „-“ podesite tačno vreme. Pritisnite dugme  da biste nastavili sa podešavanjem minuta. Cifre minuta sada počinju da trepere. Pomoću dugmadi + i „-“ podesite tačne minute. Pritisnite dugme  da biste potvrdili svoj unos. Možete podesiti dnevno vreme od 4:00 do 14:59.

display 	2sec 	Hour "+,-" 		Min "+,-" 	
---	--	--	---	---	---

PODEŠAVANJE VREMENA ZA BUĐENJE (alarm/budilnik):

Tokom podešavanja dnevnog vremena, signal za budilice može biti aktiviran. Dok cifre sata ili minuta trepere, pritisnite dugme ; pojavljeće se ikonica . Signal za buđenje je sada aktiviran. Kad se oglasi budilnik, možete ga isključiti pritiskom na bilo koje dugme za rad, u suprotnom se zvuk automatski isključuje nakon 1 minuta. Kada je zaključavanje tastature aktivirano, i dalje možete isključiti budilnik.

PODEŠAVANJE NOĆNOG VREMENA (početak noći - plavo svetlo):

Uverite se da ste aktivirali noćni ekran. „Prikaz noćnog vremena 

Pritisnite tastere „+“ i „-“ da biste postavili tačno vreme. Pritisnite taster  da biste nastavili na podešavanje minuta. Cifre minuta sada počinju da trepere. Pomoću dugmadi „+“ i „-“ podesite tačne minute. Pritisnite dugme  da biste potvrdili svoj unos. Možete podesiti noćno vreme od 15:00 do 03:59.

display 	2sec 	Hour "+,-"		Min "+,-"	
---	--	------------	---	-----------	---

ZAKLJUČAVANJE:

Možete zaključati operativne tastere.

Istovremeno pritisnite i držite tastere "+" i "-" najmanje 5 sekundi da biste zaključali operativne tastere; simbol  će se pojaviti na displeju. Pritisnite i držite tastere „+“ i „-“ ponovo 5 sekundi da biste otključali tastere.

display 

5 sec. "+ and -"

display 

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVETLA:

Pozadinsko osvetljenje će biti belo tokom dana, a plavo tokom noći. Kada ekran prikazuje vreme () , moguće je podesiti intenzitet pozadinskog osvetljenja na 7 nivoa ili ga isključiti. Pritisnite dugme "+" ili "-" da biste podešili pozadinsko osvetljenje.

display 

"+ or -"

backlighting level

UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE: BC-100 se može uključiti i isključiti pritiskom na dugme . Kada je isključen, BC-100 ne emituje svetlost i nema displej. Kada ga ponovo uključite, BC-100 će se uključiti sa ekranom i pozadinskim osvetljenjem.

RESET: Možete da vratite BC-100 na podrazumevane fabričke postavke. Istovremeno pritisnite tastere  ,  i  dok se na ekranu ne pojavi CLR.

KAD SE PROIZVOD NE KORISTI DUŽI PERIOD:
Kada ne koristite BC-100 tokom dužeg vremenskog perioda, molimo vas da punite bateriju svaka 3 meseca da biste produžili vek trajanja litijumske baterije.

USKLAĐENOSTI:

Alecto BC-100 ispunjava osnovne zahteve i odredbe date u Evropskoj direktivi 1999/5/EC. Izjava o usaglašenosti dostupna je na web lokaciji www.ALECTO.NL

SPECIFIKACIJE:

Napajanje: Ugrađena punjiva baterija

Litijumska baterija od 500 mAH

Punjjenje preko USB-a na računar ili LPS adaptora.