



# Alex

Balance bike




[www.lionelo.com](http://www.lionelo.com)




**lionelo**  
education

lionelo



1



3

lionelo

Poštovani!

Hvala vam što ste nam ukazali poverenje i odabrali Lionelo. Naši proizvodi su proizvedeni s najvećom pažnjom kako bi vašem detetu pružili udobnost i sigurnost. Zahvaljujući upotrebi visoko kvalitetnih materijala i savremenih rešenja, pružamo vam proizvod savršen za svakodnevnu upotrebu.

Ako imate bilo kakve primedbe ili pitanja u vezi sa proizvodom, slobodno nas kontaktirajte:  
[pomoctechniczna@lionelo.com](mailto:pomoctechniczna@lionelo.com)

## VAŽNO!

Molimo vas pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite proizvod da biste videli njegove funkcije i koristili ih u skladu sa namenom. Zadržite ovaj priručnik za buduću upotrebu.

VAŽNO! Bicikl nije namenjen deci mlađoj od 3 godine. Rizik od gušenja - proizvod sadrži sitnice.

Proizvođač:

Brand line Group Sp. z o. o.  
A. Kr! Lglevskiego 1, 61-248 Poznanj,  
Poljska

# **VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO OVO UPUTSTVO I SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU! UPOZORENJA!**

Bicikl je namenjen deci uzrasta od 3 do 6 godina i težine do 30 kg. Bicikl je namenjen samo jednoj osobi. Bicikl mora sastaviti, rastaviti i prilagoditi samo odrasla osoba i dalje od dece!

Kada koristite proizvod, molimo vas da nosite zaštitnu opremu (kaciga, štitnici).

Ne koristite bicikl na nagnutoj ili neravnoj površini. Dete koje koristi bicikl treba da nadgleda odrasla osoba.

Dete koje koristi bicikl mora nositi obuću.

Pažljivo rukujte bicikлом.

Držite plastičnu ambalažu van dohvata dece jer ista predstavlja opasnost od gušenja. Pre svake upotrebe proverite da bicikl nema oštećenja, labavih spojeva ili nedostajućih komponenti.

Ne koristite proizvod ako bilo koja komponenta nedostaje ili je oštećena. U tom slučaju kontaktirajte ovlašćeni servisni centar proizvođača.

Držite proizvod dalje od vatre.

Držite proizvod dalje od izvora topote, visokih temperatura, vrućih površina, izvora paljenja, otvorenog plamena, ulja i oštih ivica.

Skladištite bicikl na suvom mestu.

Ne koristite proizvod ako je vreme nepovoljno (npr. mraz, kiša, sneg, crni led).

Opis proizvoda (slika 1)

1. Rukohvat
  2. Volan
  3. Sedlo
  4. Prednja viljuška
  5. Prečka
  6. Zadnji točak
  7. Prednji točak
  8. Maska
  9. Sigurnosna oznaka ispod upravljača
  10. Stezni prsten
  11. Sigurnosna oznaka ispod sedla
  12. Rupa za sedlo na prečki
  13. Prsten za pričvršćivanje sedla
  14. Poklopac viljuške prednjeg točka
- MONTAŽA
1. Ručice (slika 2)

Uklonite prsten za pričvršćivanje upravljača (10) i poklopac viljuške prednjeg točka (14) sa prednje viljuške (4). Umetnите prednju viljušku sa točkom u otvor za prečku bicikla (slike 2 i 4). Vratite ove

predmete na izbočeni držač viljuške sledećim redosledom: poklopac viljuške prednjeg točka (14) i prsten za pričvršćivanje upravljača (10). Otpustite maticu na prstenu (14) i umetnite upravljač (2) u prednju viljušku. Podesite visinu upravljača prema detetovoj visini - obeleživač dubine upravljača (9) ne može biti vidljiv, mora biti unutar prečke. Pritegnite maticu na prstenu (14) i pokrijte je (8). Kada je postupak završen, uverite se da su upravljači dobro pričvršćeni. Ako nije - zategnjite maticu na prstenu dok stabilnost ne bude prihvatljiva.

Važno! Prilikom sklapanja, uverite se da su prednje viljuške sa točkom pravilno postavljene u prečku. Bicikl treba da sastavlja, rastavlja i podešava samo odrasla osoba.

2. Sedlo (slika 3). Postavite sedlastu cev u otvor za sedlo na prečki (12). Visinu sedla prilagodite visini deteta - oznaka dubine sedla (11) ne može biti vidljiva, mora biti unutar prečke. Pritegnite maticu na prstenu za pričvršćivanje sedla (13). Po završetku postupka, uverite se da je sedlo dobro učvršćeno. Ako ne, zategnjite maticu na prstenu dok stabilnost ne bude prihvatljiva. Kako se koristi Neophodno je sedeti na sedlu, pravilno uhvatiti obe ruke upravljača, a zatim naizmenično gurati noge o zemlju. Kada dete dostigne brzinu na biciklu, mora slobodno podizati stopala da bi se slobodno vozilo.

Na ovaj način dete može naučiti da održava ravnotežu. Da bi se okrenulo, dete mora okretati upravljač u pravom smeru i održavati ravnotežu. Da bi se kočilo, tlo se mora dodirivati nogama.

#### NEGA I ODRŽAVANJE

Operite bicikl mokrom krpom, a zatim ga obrišite suvim. Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Proizvod je testiran i usklađen je sa sledećim standardima:

**EN 71-1: 2014 + A1: 2018, EN 71-2: 2011 + A1: 2014,  
EN 71-3: 2019**

Slike su samo za referencu. Stvarni dizajn proizvoda može se razlikovati od predstavljenih slika.