


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BABYBJÖRN BOUNCER BALANCE SOFT
BABYBJÖRN BOUNCER BLISS



BABYBJÖRN®



SKENIRAJTE QR KOD ZA VIDEO UPUTSTVO

VAŽNO!

PROČITAJTE PAŽLJIVO OVO
UPUTSTVO I SAČUVAJTE GA
ZA BUDUĆU UPOTREBU!

BABYBJORN NJIHALICA

Čestitamo na odabiru BABYBJORN njihalice! Njihalica je dizajnirana i proizvedena u uskoj saradnji sa pedijatrima i ima jedinstveni ergonomski oblik koji daje glavi i leđima vašeg deteta tačnu i zdravu potporu.

Njihalica BABYBJORN se može koristiti i kao njihalica i kao udobna stolica. Može se koristiti kao njihalica od novorođenčeta (najmanje 3,5 kg) dok vaše dete ne nauči da sedi bez pomoci. Kada vaše dete može samostalno da sedi, možete okrenuti navlaku da biste napravili udobnu stolicu koja odgovara deci do 13 kg ili do 2. godine.

Njihalica ima mnogo karakteristika, a vi ćete naučiti kako da je najbolje koristite čitajući sledeće stranice.

POZICIJE

Lako je započeti upotrebu njihalice. Postavite je ispred sebe i rasklopite sedište dok ne začujete klik.


Važno! Ovaj proizvod zahteva montažu od strane odrasle osobe!

BABYBJORN njihalica ima četiri pozicije. Najniži položaj, C, preporučuje se novorođenim bebama.

Položaji A i B mogu se koristiti kada dete u može da drži leđa i glavu uspravno.

Nije opasno prekoračiti preporučenu maksimalnu težinu za svaki položaj, ali funkcija ljuljanja neće funkcionisati na najbolji mogući način.

VAŽNO! MAKSIMALNE TEŽINE ZA SVAKI POLOŽAJ:




Kada se proizvod koristi kao njihalica, maksimalna težina je 9 kg prema Evropskom standardu EN12790: 2009. Preporučujemo sledeće maksimalne težine po pozicijama:

VAŽNO! MAKSIMALNE TEŽINE ZA SVAKI POLOŽAJ:

- A. Najviši položaj do 9 kg.
- B. Srednji položaj do 9 kg.
- C. Najniži položaj do 7 kg.
- D. Transportni položaj - Kada se proizvod se ne koristi.

Kada se proizvod koristi kao stolica, preporučujemo sledeće maksimalne težine po poziciji:

- A. Najviši položaj do 13 kg.
- B. Srednji položaj do 10 kg.
- C. Najniži položaj do 7 kg.
- D. Transportni položaj- kada se proizvod se ne koristi.




! BABYBJORN njihalica ne zamenjuje kolevku, krevetić ili krevet. Ukoliko vaše dete treba da spava, smestite ga u odgovarajući krevetić ili krevet.

PROMENA POZICIJE



Podignite pozicioner i pomerite ga u željeni položaj, istovremeno podižući naslon drugom rukom.

Uverite se da je pozicioner sigurno zaključan na svoje mesto pre nego što dete stavite u njihalicu. Ako prilagođavate njihalicu dok je vaše dete u njoj, uverite se da je pozicioner zaključan na svoje mesto.



TRANSPORTNI POLOŽAJ

Da biste sklopili njihalicu za putovanje ili skladištenje, pozicioner mora biti postavljen u položaj A ili B. Povucite crveni osigurači postavite pozicioner u transportni položaj, D.




NJIHALICA ILI STOLICA

Njihalica (max. 9 kg)

Uvek koristite sigurnosni sistem. Uverite se da su oba tastera su zaključana. Možete se prilagoditi u dva položaja.

Prestanite da koristite proizvod kao njihalicu kada vaše dete bude moglo da sedi bez pomoći.




Stolica (max. 13 kg)

Koristite kao stolicu kada vaše dete može da hoda i sedi samostalno.


Da proizvod podesite da bude stolica, potrebno je samo da okrenete tkaninu.



NAVLAKA SA DVA LICA



Kada želite da proizvod koristite kao stolicu, samo okrenite navlaku od tkanine. Otpustite kopče sigurnosnog sistema. Nakon toga otpustite dve elastične tračice na dnu i skinite navlaku od tkanine sa rama njihalice.





Okrenite navlaku od tkanine i vratite je na ram. Ravna strana bi sada trebala biti okrenuta premagore. Pričvrstite navlaku od tkanine ponovo sa dve elastične tračice na dnu njihalice.

Povremeno obrišite vlažnom krpom gumene trake ispod njihalice, kako biste osigurali da njihalica bude što čvršće pričvršćena za pod!

PRANJE TEKSTILNE NAVLAKE

Da biste oprali sedište od tkanine, otpustite dve tračice na dnu njihalice i skinite je sa okvira. Operite je odvojeno na temperaturi do 40 ° C. Ne sušiti u sušilici!



Ne koristite dodatnu opremu ili zamenske delove koji nisu odobreni od strane proizvođača.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Težina: 2.1 kg

Visina/Dužina/Širina:

Dimenzije najvišeg položaja: 56 x 79 x 39 cm

Dimenzije transportnog položaja: 11 x 89 x 39 cm

Sastav:

Pamuk: 100% pamuk

Pamuk/Jersey: 100% pamuk

Jersey: 71% pamuk, 24% viskoza, 5% poliamid.

Pamuk /3D Jersey: 100% pamuk

3D Jersey: 80% polyester, 16% pamuk, 4% elastin

Mrežica: 100% Poliester

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

- Ne koristite proizvod ako su bilo koje komponente slomljene ili nedostaju.
- Snažno ljuljanje: Beba ne sme da se ljulja suviše snažno.
- NIKADA ne ostavljajte bebu bez nadzora.



NJIHALICA (maksimalna težina 9kg)

- Ne koristite njihalicu ako su bilo koje komponente oštećene, slomljene ili nedostaju.
 - Snažno ljuljanje: Uverite se da starije dete ne sme da se ljulja bebu suviše snažno.
 - NIKADA ne ostavljajte bebu bez nadzora.
- UPOZORENJE! Njihalica (max. 9 kg)**
- Ne koristite njihalicu kada vaše dete može sedeti bez pomoci.
 - Igračku za njihalicu držite van dohvata dece kada nije čvrsto pričvršćena za proizvod.
 - Dečija aktivnost može pokrenuti njihalicu.
 - Opasno za upotrebu na izdignutim površinama npr. sto.
 - Nikada ne koristite deo za igračke za nošenje njihalice.
 - Ova njihalica nije namenjena za duži period spavanja.

UPOZORENJA!

OPASNOST OD PADA:

- Koristite njihalicu SAMO na podu.
- NIKADA ne podižite ili nosite bebu dok je u njihalici.

OPASNOST OD DAVLJENJA:

- NIKADA ne koristite njihalicu na krevetu, sofa, jastuku ili drugoj mekoj površini.
- NIKADA ne ostavljajte bebu bez nadzora.

Da biste sprečili padove i gušenje:

- UVEK koristite sigurnosne sisteme i prilagodite ih da odgovaraju bebi, čak i ako beba zaspi.
- PRESTANITE da koristite njihalicu kada beba počne da pokušava da samostalno sedi ili dostigne 9kg.

STOLICA (max. 13 kg):

- Koristite kao stolicu kada vaše dete može samostalno da hoda i sedi.
- Ne koristite sigurnosni sistem.

UPOZORENJA

OPASNOST: Stolica se može preklopiti ili srušiti ako nije pravilno montirana.

Pokretni delovi mogu povrediti detetove prste.

- Držite prste dalje od pokretnih delova.
- Potpuno otvorite stolicu i potpuno zaključajte brave pre nego što detetu dozvolite da sedi u stolici.
- Nikada ne dozvolite detetu da sklapa ili rasklapa stolicu.



BABYBJÖRN®