


UPUTSTVO

BABYBJÖRN BABY KENGURU ONE




BabyBjörn

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I
SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA
NAREDNU UPOTREBU.

Nosiljka za bebe One – sve što trebate da znate


Čestitam! Odabir nosiljke za bebe BABYBJÖRN One osigurat će dugotrajno ergonomsko nošenje te maksimalnu udobnost za vas i vaše dijete. Nosiljku za bebe možete koristiti za novorođenče pa sve do približno 3. godine djetetova života. Min. 3,5 kg, 53 cm; maks. 15 kg, 100 cm. Nosiljka za bebu razvijena je u suradnji s pedijatrima te pruža ispravnu potporu za glavicu vašeg djeteta koje raste, njegova leđa i kukove. Nadamo da ćete vi i vaše dijete biti zadovoljni te vam stojimo na raspolaganju u slučaju pitanja ili komentara.

Delovi nosiljke za bebe



Prednji i zadnji položaji za nošenje

NOVOROĐENČE SAVET!



Položaj licem prema unutra
Sjedalo za novorođenče
0– pribl. 4 mjeseca.
Min. 3,5 kg, 53 cm

Kada nosite novorođenče, možete postaviti remen pojasa više oko trbuha kako biste nosili dijete što bliže svome licu, tako da možete poljubiti njegovo tjeme. Ne zaboravite prilagoditi naramenice u skladu s time.

62–68 CM DO 100 CM



Položaj licem prema unutra
Sjedalo za dijete
Pribl. 4–36 mjeseci
Maks. 15 kg




Položaj licem prema van
Sjedalo za dijete
Pribl. 5–15 mjeseci.
Maks. 12 kg

OD 1. GODINE ŽIVOTA




Nošenje na leđima
Sjedalo za dijete
12– pribl. 36 mjeseci.
Maks. 15 kg, 100 cm


Kako koristiti nosiljku za bebe




Upotrijebite zatvarače za podešavanje položaja sjedala: Sjedalo za novorođenče - min. 3,5 kg, 53 cm. Sjedalo za dijete - min. 62 cm. Maks. 15 kg, 100 cm. Nakon zatvaranja zatvarača, pritisnite privjesak na patentnom zatvaraču u zaključani položaj. Pazite da je zatvarač do kraja zatvoren i zaključan.




Širina sjedala se može prilagoditi uz pomoć dva zatvarača na vanjskoj strani nosiljke za bebe. Otvorite zatvarače dovoljno da se omogući djetetu da slobodno pomiče nožice. Zatvarači se mogu zaključati u bilo kojem položaju.




Stavite nosiljku na sebe kao da oblačite pulover.



Postavite stražnji oplećak ispod svojih lopatica. Prilagodite visinu povlačenjem okomito prema gore, odnosno prema dolje te širinu povlačenjem u jednu, odnosno drugu stranu.



Zakopčajte remen pojasa na svojim leđima. Zaključano je kada čujete klik. Zategnite povlačenjem oba remena.



Olabavite naramenice podizanjem vanjskog ruba kopči.



Otkopčajte gumbе za potporu za glavu na obje strane. Pritisnite gumb i povucite prema gore.




Otkopčajte sigurnosnu kopčicu na jednoj strani. Pritisnite gumb i povucite prema dolje i prema unutra.



Postavite dijete u nosiljku za bebe s licem okrenutim prema vama, tako da mu svaka noga bude na svojoj odgovarajućoj strani prednjeg dijela nosiljke, te njegove ručice povucite svaku kroz svoj otvor za ruke.

Kako koristiti nosiljku za bebe (nastavak)




10 Učvrstite sigurnosnu kopču. Zaključana je kada čujete klik.



11 Zaključajte potporu za glavu na obje strane. Zaključana je kada čujete klik.



12 Prilagodite potporu za glavu. Pritisnite kopču skupa tako da je možete povući prema gore i prema dolje, poput zatvarača, na željeni položaj. Potom zategnite prilagodbu potpore za glavu.




13 Pričvrstite remenje za noge na obje strane nosiljke za bebe manje od 4,5 kg. Ti remeni pomažu učvrstiti bebu u nosiljci.



14 Zategnite naramenice i provjerite da li je djetetovo lice slobodno dok se beba nalazi u nosiljci

NOSITE UDOBNO!



VAŽNO!


Dijete koje je preveliko za uporabu otvora za ručice može položiti svoje ruke iznad otvora za ruke.

SAVET!

Ako želite nositi svoje dijete više, podignite ga odozdo dok pomičete remen pojasa prema gore. Ponovno zategnite naramenice.

Kako prilagoditi položaj deteta

Uvucite svoje ruke u unutrašnju stranu nosiljke za dijete i postavite ih ispod djetetove stražnjice i bedara. Lagano odignite dijete i nježno presavijte njegova bedra prema unutra, odnosno prema vama. Djetetova koljena moraju biti u visokom položaju i dijete mora moći slobodno pomicati nožice. Jednu ruku držite ispod djeteta te povlačite potporu za glavu. Naposljetku prilagodite naramenice. Na taj način osigurati ćete bolju udobnost nošenja.




Kako prilagoditi širinu sedalnog dela

Širina sjedala nosiljke za bebe - te time i položaj djetetovih nogu - mogu se prilagoditi uz pomoć zatvarača na vanjskoj strani nosiljke za bebe.

Kada nosite svoje dijete u položaju s licem okrenutim prema vama, otvorite zatvarače dovoljno da omogućite djetetu slobodno pomicanje nožica, dok mu koljena držite u povišenom položaju. Zatvarači se mogu zaključati u bilo kojem položaju. Kada nosite svoje dijete u položaju okrenutom licem prema van, u potpunosti otvorite zatvarače. Kada nosite dijete na svojim leđima, zatvarači uvijek moraju biti do kraja zatvoreni.

POLOŽAJ LICEM PREMA UNUTRA



POLOŽAJ LICEM PREMA NAPRED




NOŠENJE NA LEĐIMA



Kako nositi dete u položaju licem prema napred

Presavijte potporu za glavu. Počnite tako da primite kopču za prilagodbu potpore za glavu i povlačite je prema dolje, što je dalje moguće (možda ćete morati olabaviti remen ako je previše zategnut). Presavijte potporu za glavu. Zategnite remen kako biste zadržali potporu za glavu presavijenom.

Preporučujemo da nosite svoje dijete u nosiljci za bebe u položaju u kojem je licem okrenuto prema vama dok nije staro barem 5 mjeseci. Približno u toj dobi vrat, leđa i kukovi vašeg djeteta gdje je licem okrenuto prema vama, odnosno u položaju gdje je licem okrenuto prema van. Maksimalna težina za položaj u kojem je dijete licem okrenuto prema van je 12 kg.



SAVET!


Pritisnite kopču skupa kao što je prikazano na slici, tako da lakše klizi.

Kako izvaditi dete iz nosiljke

Otkopčajte remene za noge ako ste ih koristili. Otkopčajte kopče za potporu za glavu. Olabavite naramenice te otkopčajte sigurnosne kopče na jednoj ili obje strane. Izvadite svoje dijete iz nosiljke.


SAVET!

Otvorite prednji dio do kraja kako biste podigli svoje uspavano dijete bez da ga probudite.



Kako nositi dete na leđima


Od trenutka kada napuni 12 mjeseci pa nadalje, vaše dijete je dovoljno veliko da ga nosite na leđima. Započnite stavljanjem djeteta u nosiljku za bebe tako da licem bude okrenuto prema vama, pogledajte slike 1 do 13 na prethodnim stranicama. Provjerite jesu li zatvarači kojima se prilagođava širina sjedala u potpunosti zatvoreni. Potom slijedite upute u nastavku.



1 Olabavite naramenice podizanjem vanjskog ruba kopči.



2 Provucite svoju desnu ruku prema gore ispod naramenice.



3 Izvucite lijevu ruku ispod donjeg dijela naramenice, pokretom prema dolje. Naramenica sada čini zatvorenu petlju oko vašeg tijela.




4 Lagano podignite dijete odozdo i pažljivo ga premjestite preko svojeg boka na svoja leđa pod svojom odignutom desnom rukom.

VAŽNO!

Nemojte se držati za sigurnosnu kopču dok premještate dijete u nosiljci na svoja leđa.



5 Ponovno namjestite naramenicu na rame. Provjerite da remeni nisu uvrnuti.



6 Postavite stražnji oplećak tako da pristaje udobno. Prilagodite visinu povlačenjem okomito prema gore, odnosno prema dolje te širinu povlačenjem u jednu, odnosno drugu stranu. Zategnite remen pojasa te naposljetku naramenice povlačenjem unatrag.

Informacije o tkanini

Ovaj proizvod dostupan je u izvedbi sa sljedećim kolekcijama tkanina.

SIGURNOSNO ODOBRENJE

Nosiljka za bebe BABYBJÖRN One ispunjava sigurnosne zahtjeve standarda EN 13209-2:2015.

NAMENA

Mekana nosiljka za bebe namijenjena za uporabu za odraslog nositelja, za nošenje djeteta koje teži od 3,5 do 15 kg. Ovu nosiljku treba koristiti samo kada nositelj hoda, sjedi ili normalno stoji. Ova nosiljka nije namijenjena za uporabu kao auto sjedalica za dijete. Ova se nosiljka ne smije koristiti tijekom sportskih aktivnosti.


UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

Prati zasebno. Upotrebljavajte ekološki i blagi deterdžent koji ne sadrži izbjeljivač. Preporučujemo uporabu zaštitne vrećice za pranje rublja. Nemojte koristiti ormarić za sušenje.


Nosiljka za bebe One/Woven Mix



Nosiljka za bebe One Air/Mesh



Nosiljka za bebe One/Woven



UPOZORENJE!

- Uvijek se prvo obratite pedijatru prije uporabe ovog proizvoda kod beba s niskom porođajnom težinom ili djece sa zdravstvenim tegobama.

OPASNOST OD PADA!

- Vaša ravnoteža može se poremetiti vašim kretanjem kao i pokretima vašeg djeteta.
- Dodatno pripazite kada se sagibate ili naginjete prema naprijed ili bočno. Ne zaboravite da uvijek morate saviti svoja koljena, a NE se savijati u struku.
- Malo dijete može ispasti kroz otvor za nogu. Remenje za noge mora se koristiti za djecu tjelesne težine od 3,5 do 4,5 kg.
- Uvijek koristite gornju visinu novorođenčeta za djecu između 0 i pribl. 4 mjeseca starosti.
- Provjerite jesu li sve kopče sigurno učvršćene i zaključane prije nošenja djeteta u nosiljci za bebū.
- Ova nosiljka nije pogodna za uporabu tijekom sportskih aktivnosti.

RIZIK OD GUŠENJA!

- Nemojte nikada prileći niti zaspati dok vam je dijete u nosiljci za bebe.
- Dijete treba nositi licem okrenutim prema vama (prema unutra) sve dok ne bude dovoljno jako da samo i bez pomoći drži svoju glavu uspravno (u dobi od pribl. 5 mjeseci).
- Pazite da djetetov nos i usta imaju dovoljno prostora za disanje u nosiljci za bebe.

VAŽNO!

- Pazite se opasnosti u domaćem okruženju, npr. izvora topline ili prosipanja vrućih pića.
- Prestanite koristiti nosiljku za bebe ako joj nedostaju dijelovi ili je oštećena.
- Nastojte ne oblačiti dijete pretoplo kada sjedi u nosiljci za bebe.
- Redovno provjeravajte je li vašem djetetu udobno i sjedi li u sigurnom položaju u nosiljci za bebe, posebice kada je koristite kao leđnu nosiljku.